

AVIS DE RAPPEL

Ravin® Crossbows **fait un rappel** des encoches cliquables Ravin® **blancs** vendus pour une utilisation avec Ravin® Crossbows.



Danger : Si l'encoche n'est pas entièrement découpée à la corde de l'arc, l'arbalète Ravin® ne peut pas se libérer lorsque le déclencheur est tiré. Le défaut de remettre le dispositif de sécurité à la position de SÉCURITÉ peut entraîner la décharge de l'arc pendant le re-encochage de la flèche.

Produit rappelé : Le rappel vise toutes les encoches cliquables blanches en plastique moulé utilisé dans les flèches pour les arbalètes Ravin. Ce rappel s'applique uniquement aux encoches cliquables blancs Ravin® et non aux flèches Ravin® ou aux arbalètes Ravin®.

Résolution : Les consommateurs doivent cesser immédiatement d'utiliser les encoches blancs Ravin et contacter Ravin Crossbows, LLC pour les remplacements.

Pour plus d'informations :

888-298-6335

Lundi à vendredi, de 9 h à 17 h heure du Centre
ou en ligne à <http://ravincrossbows.com/support/Consumer/>
ou par courriel à nockupdate@ravincrossbows.com.

Ce rappel est mené en collaboration avec le U.S. Consumer Product Safety Commission et Santé Canada. Afficher jusqu'à 2018-07-01